

POLYCOM® KIRK 5020

Краткое руководство



Перед первым использованием следует зарядить аккумулятор телефона в течение 14-16 часов.

Основные функции телефона

Установка батареи

1. Чтобы установить батарею, необходимо нажать на заднюю панель и сдвинуть её к основанию телефона.



2. Снимите заднюю панель.
3. Установите батарею ярлыком вверх.
4. Установите заднюю панель в правильное положение и сдвиньте до защелкивания.

Включение/выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите правую функциональную клавишу.
- Чтобы выключить телефон, нажмите левую функциональную клавишу до появления вопроса "Turn off" на дисплее. Далее подтвердите с нажатием **Yes**.

Регулировка громкости

Используйте клавиши на правой стороне телефона для регулировки громкости динамика.

Блокировка клавиатуры

- Нажмите **Menu**, а затем *, чтобы заблокировать клавиатуру.
- Нажмите **Unlock**, а затем *, чтобы разблокировать клавиатуру.

Меню быстрого доступа

Предустановленные функции

Предустановленные функции невозможно изменить или переназначить на другие функциональные клавиши телефона.

Перевод вызова: во время разговора нажмите **R**.

Список вызовов: Нажмите левую стрелку навигационной клавиши, чтобы просмотреть список вызовов.

Пропущенные вызовы: Нажмите правую стрелку навигационной клавиши, чтобы просмотреть пропущенные вызовы.

Поиск по имени: Нажмите верхнюю или нижнюю стрелки навигационной клавиши.

Выход из меню: Нажмите **R** для выхода из меню.

Сохранение контакта: Наберите номер и нажмите **Save**.

Настраиваемое персональное меню

Есть возможность настроить персональные меню быстрого доступа к часто используемым функциям телефона. Меню быстрого доступа доступно нажатием правой функциональной клавиши.

Добавление функций в меню:



1. Нажмите **Shortcut**.
2. Выберите **Edit shortcut** и нажмите **Select**.
3. Нажмите **Select** для добавления функции в меню быстрого доступа.

Использование меню:



1. Нажмите **Shortcut**.
2. Выберите требуемую функцию и нажмите **Select**.

Исходящие вызовы

1-ый вариант набора номера

1. Нажмите  для создания соединения.
2. Наберите номер.
3. Нажмите  для завершения соединения.


2-ой вариант набора номера

1. Наберите номер.
2. Нажмите  для создания соединения.
3. Нажмите  для завершения соединения.


Быстрый набор

- Удерживайте клавиши (0-9) пока не начнется установление соединения. Необходимо назначить клавиши быстрого набора в телефонной книге.


Набор из списка вызовов

1. Нажмите левую стрелку навигационной клавиши для входа в список вызовов.
2. Выберите искомое имя или номер и нажмите .

Набор из телефонной книги

1. Нажмите **Menu** для входа в главное меню.
2. Выберите **Phone Book** и нажмите **Select**.
3. Выберите **Find name** и нажмите **Select**.
4. Выберите требуемое имя и нажмите  для осуществления вызова.

Входящие вызовы

- Нажмите  для ответа на вызов.

Отключение сигнала вызова

- Нажмите **Silence** для отключения сигнала вызова.

Отклонение вызова

- Нажмите **Reject** для отклонения вызова.

Перевод вызова

- Нажмите R и номер.
Чтобы вернуть вызов, нажмите клавишу **R** снова.

Обратить внимание: Данная функция должна быть доступна в системе.

Переключение спикерфона

- Во время вызова, чтобы увеличить громкость сигнала вызова, нажмите **Loud on**.
- Чтобы уменьшить громкость сигнала вызова, нажмите **Loud off**.

Переключение микрофона

- Во время вызова, чтобы выключить микрофон, нажмите **Mic Mute**.
- Чтобы включить микрофон, нажмите **Mic on**.

Изменение настроек

Регулировка громкости вызывного сигнала

1. Нажмите **Menu** для входа в главное меню.
2. Выберите **Settings** и нажмите **Select**.
3. Выберите **Ringing volume** и нажмите **Select**.
4. Нажимайте левую или правую стрелки навигационной клавиши для регулировки громкости сигнала.
5. Нажмите **Set**, а затем **Back**.

Изменение мелодии сигнала

1. Нажмите **Menu** для входа в главное меню.
2. Выберите **Settings** и нажмите **Select**.
3. Выберите **Ringing tone** и нажмите **Select**.
4. Выберите мелодию и нажмите **Change** для прослушивания и выбора мелодии.
5. Нажмите **Back**.

Переключение вибровызова

1. Нажмите **Menu** для входа в главное меню.
2. Выберите **Settings** и нажмите **Select**.
3. Выберите **Vibrator** и нажмите **Select**.
4. Выберите **On** или **Off** и нажмите **Change**.
5. Нажмите **Back**.

Добавление контакта в телефонную книгу

1. Нажмите **Menu** для входа в главное меню.
2. Выберите **Phone Book** и нажмите **Select**.
3. Выберите **Add name/number** и нажмите **Select**.
4. Введите имя контакта, используя клавиши 2-9.
5. Выберите **number** и введите номер контакта (макс. 24 цифры).
6. Нажмите **Save** для сохранения имени и номера..

Общая информация

Техническая спецификация

Допуск

Access profile: EN 300444 V1.4.1: 2002

EMC: EN 301 489 - 1: Version 1.4.1

EN 301 489 - 6: Version 1.2.1

Radio: EN 301 406 V1.5.1: 2003

Safety: EN 60950 - 1: 2001 + A11 + CORRIG

Габариты и вес

Габариты(ДхШхВ): 146 x 48 x 19мм/5.7 x 1.9 x 0.7дюйм.

Вес: 110г/3.88унций, включая батарею ± 10г/0.35унций.

Емкость

Время разговора до 20 часов.

Режим ожидания до 200 часов.

Температура и давление

Температура эксплуатации: 0-40°C/32-104°F.

Давление: Нормальное атмосферное давление.